

Hinweise zum Scheuermilch Reinigungsmittel

Der LicoJET Rubber ist für die Verwendung verdünnter Scheuermilch entwickelt worden.

Beim Arbeiten mit dem LicoJET in Verbindung mit Scheuermilch ist unbedingt eine geschlossene Schutzbrille zu tragen!!! Den Reinigungsstrahl niemals auf Lebewesen richten!

Für das Gemisch kann handelsübliche Scheuermilch mit Wasser verdünnt werden. Bitte beachten Sie dabei die Sicherheitshinweise des Herstellers der Scheuermilch!

Wir empfehlen ein Mischungsverhältnis (Scheuermilch / Wasser) von 1:10 bis 1:2, je nach Verschmutzungsgrad und Anwendung.

Achten Sie bitte auf ausreichende Belüftung, da Scheuermilchprodukte häufig stark parfümiert sind.

Nach der Reinigung mit dem Scheuermilch / Wasser Gemisch muß die Reinigungsflüssigkeit mit viel Wasser gründlich von dem zu reinigenden Teil abgewaschen werden.

Scheuermilchprodukte enthalten häufig Belichmittel, wodurch ein weißer Schleier auf dem zu reinigenden Teil zurückbleiben kann.

Nach dem Verarbeiten des Scheuermilchgemisches ist die Reinigungspistole mit Wasser durchzuspülen um Ablagerungen zu vermeiden.

Wir empfehlen gefahrstofffreie Scheuermilchprodukte zu verwenden. Im Handel werden diese häufig als „ECO“ Produkte bezeichnet.